



BOLSA JOOGA SIN 761 G

Descripción y características.

Bolsa deportiva, ofrece amplio espacio para llevar tus artículos esenciales o accesorios deportivos, también cuenta con un compartimento dedicado para transportar tu tapete de yoga. Incluye compartimento principal con cierre por medio de jareta y bolsillo frontal de velcro. Sus asas lagas y su diseño ergonómico garantizan comodidad durante el transporte, mientras que su estilo moderno la convierte en un accesorio imprescindible tanto para el gimnasio como para tus sesiones de yoga al aire libre.

Información Básica

Material Poliéster
Medida 34 x 38 x 12 cm

Información de impresión

Técnica Serigrafía
Área 12 x 10 cm

Información de empaque

Medida 47 x 31 x 39 cm.
Peso 9.50 Kg.
Caja Individual NO
Cantidad de piezas 40 pza(s).

Página de Catálogo 800

tossh

XO-TOOL

2drink.

prisma

ZEGNO

prakticasport

litBags

STARTECHNO

ZEGNO
ESCRITURA

Promo
Opción
Fidelidad en promoción*